

Kvalitetskontroll

Datagruppe:	1	Alle
Vegobjekttype:	1.0	770 Ferjesamband
Versjon:	1	Datakatalog versjon 2.09 - 775
Sist endret:	2012-08-15	
Definisjon:	Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.(uoff).	
Kommentar:		

Oppdateringslogg

Dato	Versjon	Oppdatert av	Endringer
2012-11-29	1	Arnt Å Albertsen	Første versjon

1 Innledning

Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres

Sjekk nr:	Nummerering av kontrollene
Krav nr:	Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen
Nivå:	Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller
Egenskap/ Tema:	Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes
Kontroll:	Hva som skal sjekkes

Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Driftsstatus	P
FDB_Id	P
Navn	P

Kontroller

Sjekk nr	Krav nr	Bskr	Nivå	Frekvens	Egenskap/ Tema	Kontroll	Resultat
1	234		Operatør	Årlig		Ferjesamband er registrert	Ferjesamband ikke registrert
2	235		Operatør	Årlig		Ferjesamband er registrert i NVDB innen gitt frist	Ferjesamband som ikke er registrert innen fristen
3	236		Begge	Årlig	Driftsstatus	Driftsstatus er angitt på alle objekter	Ferjesamband uten Driftsstatus
4	237		Begge	Årlig	Navn	Navn er angitt på alle objekter	Ferjesamband uten Navn
5	238		Begge	Årlig	nFDB_Id	nFDB_Id er angitt på alle objekter	Ferjesamband uten nFDB_Id
6	554		Begge	Årlig		Driftsstatus på Ferjesamband og Ferjestrekning må stemme overens	Ferjesamband der Driftstatus avviker fra Driftstatus på

3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nr	Kvalitets-element	Kvalitetsmål	Rel.vegob type	Egenskap type	Beskrivelse	Kvalitetsklasse			
						1	2	3	4
234	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		0	Alle strekninger skal være registrert	0 %	0 %		
235	Aktualitet	Tidsperiode, forsinkelse		0	Data skal være oppdatert i NVDB innen angitt frist etter endring av virkeligheten	10 dager	10 dager		
236	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Driftsstatus	Driftsstatus skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
237	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Navn	Navn skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
238	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		FDB_Id	FDB_Id skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
2509	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Sambandstype	Sambandstype skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
554	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Ferjestrekning	0	Driftsstatus på Ferjesamband og Ferjestrekning må stemme overens	0 %	0 %		

4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for knotroll - NVDB 123

Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde og betingede egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.